


MONT BLANC®

BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANAS SISTĒMAS

JUMTA BAGĀŽNIEKU MODEĻU KATALOGS 2010 / 2

Lai pareizi izvēlētos jumta bagāžnieku:

| ALFA - AUDI | | | | | MONT BLANC® Application guide 2010-2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|------------|----------|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------|-----------|------------------|----------|-------|----------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| VEHICLE DETAILS | | | | | PERFORMANCE | | | | | | | | | | CLASSIC | | | | |
|  | Body Style | Body Style Code | Year Start | Year End | FlexiKit Option 1 | | | | | FlexiKit Option 2 | | | | | ReadyFit | | CLASSIC | | |
| | | | | | Foot Unit | Fitting Kit (FK) | Steel bar 32x22 | Aluminium bar | Locks | Extension kit | Foot Unit | Fitting Kit (FK) | Load bar | Locks | ReadyFit | ReadyFit Alu | Classic Bar | Classic Kit | Extension Kit |
| ALFA ROMEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 5dr Hatch | G | 1983 | 1990 | 001 * | | T106 | A106 | No.2 | | 201 | | T106 | No.2 | | | CGB1 | Incl. | |
| 33 | 5dr Estate | G | 1985 | 1990 | 001 * | | T106 | A106 | No.2 | | 201 | | T106 | No.2 | | | CGB1 | Incl. | |
| 90 | 4dr Saloon | G | 1985 | 1986 | | | | | | | | | | | | | CGB1 | Incl. | |
| 147 | 5dr Hatch | | 2001 | 2004 | BU1 | FK7 | T106 | A106 | Incl. | | | | | | RF8 | | CBC1 | CFK07 | |
| 147 | 5dr Hatch | | 2004 | | BU1 | FK7 | T106 | A106 | Incl. | | | | | | RF8 | | CBC1 | CFK07 | |

1. Tabulas sadaļā "Vehicle Details" (**Informācija par automobili**) atrodiet atbilstošo rindu.

UZMANĪBU ! Izvēloties jumta bagāžnieku, vadieties no "Body Style Code" lauciņiem:

A – nav piemērots automobilim ar augstu / garu jumta lūku,

B - jumta bagāžnieku stiprina tikai priekšējās durvīs,

G - automobilis ar jumta lietus kantēm,

RR - automobilis ar jumta garenstieņiem,

T - atveres jumtā (garenvirzienā),

*) - stiprinājumi pieejami arī komplektos pa 2,

2. Izvēloties bagāžnieku no sadaļas "FlexKit Option 1" vai "FlexKit Option 2":

a. Obligāti nepieciešami ir stiprinājumi (UZMANĪBU! Komplekti **BU1** un **BU2** noteikti jāpapildina ar kādu no uzstādīšanas komplektiem **FK ...**) un vienas no sijām - standarta (tērauda; **T106** vai taml.) vai alumīnija (**A106** vai taml., šajā gadījumā jāpārbauda, vai uz tām būs iespējams uzstādīt nepieciešamos aksesuārus),

b. Atslēgas (kur tās nav rūpnīcas komplektā) iespējams uzstādīt uzreiz vai iegādāties vēlāk, kad rodas nepieciešamība.

3. Izvēloties bagāžnieku no sadaļas "Ready Fit" - komplektā ir gan stiprinājumi, gan sijas, gan atslēgas. Stiprinājumi ir piestiprināti sijām – atliek tikai pēc komplektā esošās tabulas ieregulēt attālumu starp stiprinājumiem un uzstādīt jumta bagāžnieku uz automobiļa.

4. Izvēloties bagāžnieku no sadaļas "Classic" - bagāžnieku veido pamatkomplekts (CBC1 vai CFB2) un kāds no fiksācijas komplektiem CFKxx.

Komplektos CRB1 un CRB2 (auto ar jumta garenstieņiem), CFB1 (auto ar fiksācijas vietām jumtā) kā arī CGB1 un CGB2 (auto jumtiem ar lietus kantēm) ir gan stiprinājumi (ar iebūvētu drošības sistēmu), gan sijas.